

دستور العمل نحوه کار با جعبه آتش (Fire Box)

هدف: تشریح نحوه استفاده از جعبه آتش

دامنه کاربرد: آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

مسئولیت: کلیه افراد حاضر در آزمایشگاه که آموزش نحوه کار با جعبه آتش را سپری کرده اند، مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند.

مسئول آزمایشگاه مسئولیت نگهداری و حصول اطمینان از آماده به کار بودن جعبه آتش را به عهده دارد.

روش اجرا:

1. کار با جعبه می بایست به صورت دو نفره انجام شود.
2. درب جعبه را با کلیدی که مقابل دید شما در یک محفظه شیشه ای قرار دارد باز کنید.
3. حلقه شیلنگ آشنشانی را در جهت زاویه ۹۰ درجه به سمت بیرون جعبه هدایت نمایید.
4. با چرخاندن حلقه شیلنگها را از روی آن خارج نمایید.
5. سرنازل آماده روی شیلنگها را به دست گرفته و به طرف آتش حرکت کنید.
6. پس از باز کردن شیر نازل (واقع شده بر روی شلنگ)، از نفر دوم بخواهید که شیر فلکه آب را باز کند.
7. هیچگاه به صورت انفرادی از جعبه آشنشانی و باز کردن شیر آب استفاده نکنید زیرا امکان دارد به فرد آسیب برسد.
8. در صورتی که محل آتشسوزی از طول شیلنگ آماده طویل تر باشد بایستی از لوله یدکی که در جعبه می باشد جهت امتداد دادن شیلنگ استفاده نمایید.
9. شیر نازل را به سمت کانون آتش نشانه گرفته و تا دفع کامل آتشبه عملیات ادامه دهید.
10. پس از اتمام عملیات بایستی شیلنگها از محل کوپلینگ باز و بعد از آب گیری و خشک شدن دوباره به صورت اول پیچیده شود.
11. هنگام پیچیدن، شیلنگبه صورت رول پیچیده و شیلنگ آماده را دولا به دور حلقه دوار بیچید.